Komunikácia cez USB port

Zapínanie zariadení

1. Ako prvú zapnite tlačiareň a teda zároveň Varos FT5000, ktorý je z nej napájaný. FT5000 zavedie svoj operačný systém za cca 2 až 3 minúty a ostane svieťiť modrá LED vľavo v strede.
2. Následne potom zapnite počítač s Windows, ktorý si zavádza aj tlačový manažér (odteraz **TM**) pre FT5000. Môže sa stať, že ak obe zariadenia zapnete súčastne, PC nabootuje a zavedie TM skôr, ako FT5000 a vtedy sa zobrazí problém s komunikáciou (TM5000 Error - Nepodarilo sa načítať verziu tlačiarne)


Nastavenie sériovej komunikácie

Ak z nejakého dôvodu nie je nastavená komunikácia pre TM - FT5000, potom je nutné to konfigurovať. Dôvod môže byť napríklad prenos zariadenia k inému PC, či zmena virtuálneho, alebo fyzického sériového portu po preložení USB či iné.

Poznámky k prípadnej inštalácii

TM pre TM5000 je možné inštalovať, alebo aj skopírovať. Inštaláciu nájdete na stránke Varos, alebo priamo v linku... Ak TM po inštalácii a pokuse o spustenie zahlási chýbajú knižnicu, tak je z vyššieho adresára skopírujte do zložky manažéru.



Postup konfigurácie pre sériovú komunikáciu



- Pravým tlačítkom myši kliknite na ikonu Varos. Ikona môže byť schovaná v tlačítku so šípkou hore. Zotrvanie ikony Varos v lište môžete nastaviť v parametroch systémovej lišty Windows.
- Kliknite na **Pripojiť tlačiareň**.

Pokiaľ sa tlačiareň pripojí, ďalej už v nastavovaní nepokračujte. Ak však ani tak tlačiareň nekomunikuje s tlačovým manažérom, potom vykonajte:

- Kliknite na Konfigurácia

	• Vyplňye meno a heslo tak ako je na obrázku (Admin, admin) • Kliknite na prihlásiť
	• Postupne kliknite na Pripojenie a RS232 • Zapnite checkBox na ON • Vyberte speávny port na ktorom je Varos (to zistíte aj vo Windows v zariadeniach - pravé tlačítko myši na logo Windows) • Stlačte Test a ak prejde je pripojenie OK • Kliknite na Uložiť nastavenia • Uzavrite okno Po tomto by ikona Varos mala byť modrá. Ak je červená, pripojenie sa nepodarilo. Zelená ikona prebliokne pri komunikácii

Linky

- Návody a programy výrobcu VAROS TRADE, s.r.o.

Revision #10
Created 2024-10-24 13:26:21 UTC by Attila Jančik
Updated 2025-05-02 11:09:02 UTC by Attila Jančik